



# Схема монтажа Гео 4

Исполнение горловины 300/500

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована 1.85x2.5 м.  $h=1.35/1.65$  м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

## При монтаже:

1. Расход песка 4.5/5.5  $m^3$
2. Расход воды 2/3  $m^3$
3. Объем котлована 5.8/7  $m^3$